
acer

Slovenský

Rýchly Návod na Inštaláciu Acer LCD Monitora

Important Safety Instructions

Please read the following instructions carefully.
This manual should be retained for future use.



1. Čistenie obrazovky LCD monitora
--- Vypnite LCD monitor a odpojte vodič zo striedavého napätia.
--- Nasprejujte nerozpustný čistiaci roztok na handričku a jemne vyčistite obrazovku

2. Neumiestňujte LCD monitor v blízkosti okna. Vystavovanie monitora dažďovej vode, vlhkosti alebo slnečnému žiareniu môže spôsobiť jeho poškodenie.


3. Netlačte na LCD obrazovku. Nadmerný tlak môže zapríčiniť trvalé poškodenie obrazu.

4. Nesnímajte kryt, alebo pokúšajte sa vykonávať servis tohto zariadenia samostatne. Údržba akéhokoľvek charakteru by mala byť vykonaná špecializovaným technikom.

5. S LCD monitorom pracujte v miestnosti pri izbovej teplote 5°~ 40°C (alebo 41° ~ 104°F). Práca s LCD monitorom pri teplote mimo tohto rozsahu by mohla spôsobiť trvalé poškodenie.

6. Ak nastane ktorákoľvek z nižšie uvedených situácií, okamžite odpojte monitor a zavolajte špecializovaného odborníka.
* Kábel medzi monitorom a PC je zodratý alebo poškodený.
* Do LCD monitora vnikla tekutina, alebo monitor bol vystavený dažďu.
* LCD monitor alebo kryt je poškodený.


Montáž Monitora k Jeho Podkladu



Vyberte podklad monitora z krabice a umiestnite ho na stabilnú a vyrovnanú pracovnú plochu.

Vyberte monitor a namontujte ho na podklad. Overíte si to tak, že započujete cvaknutie.

Pripojenie Monitora k Počítaču



Vypnite počítač a odpojte ho z elektriny.

Pripojte modré konektory VGA kábla k ignálovému konektoru monitora a modrému video konektoru v zadnej časti vášho počítača. Dotiahnite skrutky konektora.


Nepovinné zapojenie: pripojte konektory DVI kábla k signálovému konektoru monitora a video konektoru v zadnej časti vášho počítača. Dotiahnite skrutky konektora.

Vsuňte silový kábel monitora do príslušného otvoru v zadne časti monitora.

Zapojte silové káble počítača a monitora do najbližšej elektrickej zásuvky.

Zapnite počítač a monitor.

Práca s Monitorom



1	AUTO	Auto – Konfigurácia	Ak je OSD (displej) aktívny, stlačte exit. Ak je neaktívny, stlačte tlačítko a monitor automaticky zoptimalizuje stav displeja, hodiny a celkový stav displeja.
2	<	Mínus	Ak je OSD aktívny, stlačte tlačítko, vyberte alebo nastavte možnosti OSD.
3	>	Plus	Ak je OSD aktívny, stlačte tlačítko, vyberte alebo nastavte možnosti OSD.
4	Menu	Manuálne ovládanie OSD	Stlačte pre pozeranie OSD, Opäť stlačte pre skončenie.
5	⏻	Zapínanie	Zapínanie/ vypínanie Zelené: zapnuté Oranžové: vo vypnutom móde

Balí čka Zdarma"

LCD Monitor	
Silový Kábel	
Užívateľský Manuál (CD)	
Rýchly Návod	
VGA Kábel	
DVI Kábel (optický)	